



Controlpress®
Graça Comercio e Representações Ltda
Av. Francisco Sá 593 B. Prado
Belo Horizonte - MG
FONE: (31) 3291.6833 / 97544-3820

Data: 08/07/2025

MANUAL DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO **SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO –** **SÉRIE OPIKE 02 M2 SM – 0,75CV 220V-M (01 Bomba)**

Antes de instalar e usar o produto, por favor, ler cuidadosamente as instruções! O produto não deve ser usado para sistemas de tratamento médico e/ou outros campos que possam levar a danos pessoais. Também não pode ser usado para outras aplicações que não seja em sistema de bombeamento

ATENÇÃO : VER COM PRIORIDADE O ÍTEM 5 DESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO! (Página 7)

1 - INTRODUÇÃO

Obrigado por obter o sistema de bombeamento de água com a pressão constante e frequência variável modelo CONTROLPRESS OPIKE / ..

1.1 Introdução ao Sistema CONTROLPRESS OPIKE / ..

O CONTROLPRESS OPIKE / .. é um sistema Multi-Bombas para bombeamento de água com pressão constante e frequência variável. O inversor de frequência, combinado com uma tecnologia PID (Processo Integral e Derivada) pela ação proporcional de leitura do sensor de pressão, ajusta a velocidade do motor automaticamente através do monitoramento das mudanças dos parâmetros de operação. Com isso, mantém a pressão de saída da bomba constante, obtendo economia de água e consumo de energia, comparado com sistemas de controle convencional.

Todos os nossos equipamentos saem de fábrica após aprovados pelo controle de qualidade e verificada as parametrizações, portanto, estão em condições de funcionar corretamente após serem efetuadas as conexões elétricas e hidráulicas correspondentes, seguindo as normas locais vigentes.

1.2 Aplicação do Sistema CONTROLPRESS OPIKE / .

Pode aplicar-se no abastecimento de água para vários tipos de empreendimentos, onde necessitam de uma automatização no sistema de bombeamento, como a pressurização de edifícios altos, estações de tratamento de água, restaurantes, hotéis, áreas residenciais, etc.

1.3 Vantagem do Sistema CONTROLPRESS OPIKE / .

1.Com uso de tecnologia de núcleo algoritmo PID onde controla o acionamento e a frequência do motor elétrico.

2.Energy-efficient: Comparado com a pressurização e o fornecimento de água tradicional, com rotação total e constante, o CONTROLPRESS OPIKE / . fornece água com a pressão constante e variação da frequência, economizando de 30% ~ 60%.

1.4 Operação do Sistema CONTROLPRESS OPIKE / .

1.Operação: O CONTROLPRESS OPIKE / . controla a bomba através da modulação da pressão preestabelecida em projeto e ajustada no sistema, o transdutor de pressão identifica esta variação e transfere as informações para o variador de frequência, combinado com uma tecnologia PID (Processo Integral e Derivada) pela ação proporcional de leitura do sensor de pressão, ajusta a velocidade do motor automaticamente, mantendo a pressão de saída da bomba constante.

Nos equipamentos com mais de uma bomba o CONTROLPRESS OPIKE / ., aciona a primeira bomba, chamada de bomba mestre, até a frequência de 60Hz, no caso da necessidade de mais vazão aciona a segunda bomba, chamada de bomba escravo, que irá modular até 60Hz e assim sucessivamente.

2.Longo tempo de operação: O desgaste dos componentes do sistema de bombeamento e do sistema hidráulico são reduzidos por devido da diminuição da rotação máxima para a rotação média de trabalho, pois realiza acionamento e parada em rampa, eliminando os golpes de aríete gerado por sistemas de partidas convencionais. (efeito golpe de aríete significa: acionamentos e paradas diretas, energia cinética líquida de uma mudança brusca de bombeamento, levam ao grande impacto da rede, ocasionando danos.)

3.Proteção Abrangente: Tem a tecnologia de proteção mais abrangente para: sobre corrente, sobre tensão, sub tensão, curto-circuito, rotor bloqueado etc.

4.Programação do Sistema: Todo sistema multi-bombas CONTROLPRESS OPIKE / ., já vem parametrizado de fábrica conforme a pressão de cada projeto, no caso de Statup ou parametrização fora da fábrica, terá que ser por técnico especializado e autorizado.

2 – AVISO E SEGURANÇA

Antes dos produtos serem colocados em uso, deve-se garantir que o produto atenda às medidas de aterramento confiáveis.

Observe com atenção os avisos e instruções de segurança deste manual.

Aviso para condições de trabalho:

O sistema CONTROLPRESS OPIKE / . fornece o abastecimento de água em uma pressão constante através do inversor de frequência que controla a rotação da motobomba. Isto tem um impacto direto sobre a vida útil do sistema e da instalação hidráulica, de modo que o ambiente de instalação deve estar em conformidade com as seguintes condições:

→ Os produtos deverão ser instalados em ambientes abrigados contra intempéries.

→ Temperatura ambiente: -10°C ~ + 40°C .

→ **Temperatura do líquido – máxima + 80°C .**

→ Ambiente de instalação deve ter boa ventilação e não pode ter vazamentos.

→ Deverá operar longe de material radioativo e combustível.

→ Prevenir contra interferências eletromagnéticas.

→ Evite poeira e fuligem de metal ou tecido.

Condições de emprego diferentes das expostas deverão ser indicadas à CONTROLPRESS, tais como: instalação no exterior ou em locais de acesso público, valores de umidade, temperatura e altitude diferentes dos descritos, contaminação por pó, fumaças, vapores ou sais, exposição a campos elétricos ou magnéticos intensos, localizações expostas à explosão, vibrações e choques, ou expostas a possíveis ataques por fungos ou pequenos animais.

3- Modelos e rendimento:

OPIKE – COM 01 BOMBA

MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	BOCAIS
OPIKE-02M2 SM	0,75	220V BIFÁSICA	1" x 1" (Rosca BSP)

Tabela de rendimento

MODELO	HP	BOC AIS	M3/H					0,5 0	1,5 6	2,3	2,7	3,2	3,6	3,9	4,3
OPIKE-02M2	0,75	1 X 1	MCA					40	35	30	25	20	15	10	5

4 – Principais características

- Painel de controle LCD touch screen;
- Pressostato eletrônico de alta tecnologia;
- Baixo nível de ruído: inferior a 60dB;
- Motor de imã permanente;
- Motor com proteção IP X4 – ventilação traseira;
- Motor com protetor térmico interno

Proteções do sistema

- Códigos de erro mostrados no painel
- Proteção contra funcionamento a seco
- Alerta de vazamento;
- Rotor travado;
- Alta tensão / Baixa tensão / Sobrecarga
- Falta de tensão/queda de tensão;
- Corrente elevada

Modos de funcionamento

- Pressurização direta aos pontos de consumo.

4.1 - Verificar antes de iniciar a Operação

1. Verifique se a energia de alimentação e o local de operação estão em conformidade com as condições de uso.
2. Verifique se o produto está instalado na rede hidráulica com firmeza e sem vazamentos.
3. Certifique que o sistema CONTROLPRESS OPIKE / . está com água e purgado.
4. Após a conexão hidráulica e elétrica do sistema CONTROLPRESS OPIKE / ., verifique se o sentido de rotação do motor está correto, conforme a indicação na bomba. Se o motor gira inversamente ao sentido indicado na bomba, por favor, (Ver "Configuração de Parâmetros")
5. Feche a válvula de recalque, mantendo as de sucção abertas, ligue e verifique se o sistema funciona e desligue após atingir a pressão.
6. No caso do sistema operar sem água, este entrará em um ciclo de proteção


4.3 Passos Operacionais

Os variadores de velocidade saem da fábrica totalmente programados e prontos para serem utilizados, atendendo às características de funcionamento indicadas em cada pedido e, geralmente, não requerem nenhum ajuste posterior.

Se as condições da instalação mudaram ou se é requerido um ajuste mais preciso das condições particulares de trabalho.

Solicitem este tipo de ajustes de programação ao pessoal qualificado para este tipo de trabalho, ou a algum dos serviços técnicos homologados pela CONTROLPRESS.

4.4 – Instruções e códigos



NO.	Botão/ Indicador	Função
1	88.88 Display	Quando o pressurizador for energizado ocorrerá uma rápida exibição sequencial das configurações de fábrica. "Código de fábrica (PLD)" > "Potência" > Número da versão da placa de controle >. por exemplo: PLD > 0,75 >U01). 1. No modo automático, o valor da pressão do sistema e exibido em tempo real.(ex.: 2,00 significa 2bar ou 2Kgf/cm²); 2. Durante o modo Manual, o valor da frequência é exibido. (ex.: L50 significa 50Hz); 3. No display também e exibido o parâmetro de configuração e posteriormente o valor do parâmetro ; 4. O código de aviso é exibido quando a bomba ou o controlador apresentar algum defeito.
2	 ON/OFF	1. Tem a função de Ligar/desligar a bomba manualmente; 2. Pressione e segure por 3 segundos para alternar o modo de trabalho manual/automático;
3		1. Entrar no menu de configuração; 2. Seleção da configuração (b1 a b17) será exibida na tela; 3. Salve o valor da configuração também neste botão.
4		1. Bloqueie / desbloqueie o painel do controlador pressionando + e - juntos ao mesmo tempo; 2. Defina a pressão de trabalho: pressione + ou - para ajustar o valor da pressão no modo de trabalho automático; 3. Defina a velocidade do motor: pressione + ou - para ajustar o valor da velocidade do motor como frequência no modo de trabalho manual. 4. Alterne os itens de configuração (b1 a b17) no menu "SET".
5	 Indicador de parada manual	Quando o Led estiver piscando significa que a bomba foi parada manualmente, portanto a bomba deve ser iniciada manualmente quando o Led estiver piscando. Quando o Led indicador está sempre aceso significa que a bomba está funcionando em modo automático. Observação: Pressione e segure por 3 segundos para alternar o modo de trabalho manual/automático;
6	 Indicador de bomba em operação	Led permanentemente aceso: A bomba está funcionando e a pressão é igual ao valor de pressão de trabalho ajustado; Led piscando: A bomba está funcionando, mas a pressão é inferior ao valor de pressão de trabalho definido; Led apagado: a bomba não está funcionando.

5 – START UP INICIAL OU RE-LIGAÇÃO

- a) Conferir a rede elétrica (220v bifásico 60 Hz) mas não ligar antes de seguir os passos abaixo.
- b) Se a sucção for negativa (bomba acima do reservatório de alimentação) usar sempre uma válvula de pé (crivo) para manter esta linha sempre cheia quando o equipamento estiver desligado.
Se for afogada (bomba abaixo do reservatório de alimentação) usar um registro antes dela para permitir sua remoção no futuro.
- c) **Antes de ligar deve-se fazer a “escorva” do equipamento para retirar bolsas de ar do seu interior.**
No caso de instalação “Afogada” basta abrir alguns pontos de consumo do empreendimento (com o By-Pass fechado – se houver) até ter certeza que a água que estava na prumada passou e já está vindo do reservatório, desta forma significa que por gravidade a cabeça das bombas já estão escorvadas; caso este procedimento não seja possível basta soltar um pouco a união da saída dos bombeadores até que saia água por gravidade.
Já no caso de sucção negativa, encha de água a cabeça dos bombeadores através do bujão superior (se houver) ou pelas uniões de saída de cada bomba, também deverá ser preenchida a tubulação de sucção até a válvula de pé (crivo).
- d) Após a instalação hidráulica feita e conferida, abrir alguns dos pontos de consumo (torneiras, lavatórios, etc..), de preferência os mais distantes do sistema e ligar o disjuntor da Bomba, neste momento o pressurizador vai ligar e começar a encher a tubulação, manter estes pontos de consumo abertos até sair o ar e começar a sair água.
- e) Fechar os pontos de consumo que foram abertos e aguardar até o desligamento automático do equipamento que pode levar alguns minutos, pois ocorre após a estabilização da pressão na rede de distribuição.
- f) Deste ponto em diante o sistema passa a operar automaticamente a cada vez que forem abertos e fechados os pontos de consumo.
- g) Em caso de entrada de ar no equipamento ocorre o desligamento automático para sua proteção e acenderá o Led de defeito.
Neste caso verificar o motivo da falta de água na alimentação e repetir as etapas 3 e 4.
- h) Na montagem hidráulica lembrar sempre de fazer o “By-Pass” (no caso de sucção positiva), desta forma em caso de manutenção no pressurizador poderá ser restabelecida a alimentação de água com a pressão da caixa superior por gravidade.
- i) Na ligação elétrica colocar um disjuntor dedicado ao circuito do pressurizador para que seja possível cortar sua energia com segurança em caso de pane ou manutenção.

6 – Testes periódicos (Em casos de falta de uso)

É conveniente programar um teste geral periodicamente, pelo menos uma vez por mês, para garantir um funcionamento do sistema. Orientamos instalar um by-pass para que possa simular uma queda de pressão na rede geral, usando uma válvula esfera de bloqueio. Verificar se o equipamento responde satisfatoriamente. Para realizar um teste completo do equipamento, sigam os passos seguintes:

- Abra lentamente a válvula do by-pass para que a primeira bomba comece a funcionar automaticamente, abra mais até que todas as bombas funcionem em regime de cascata, acionando uma de cada vez. Feche a válvula, verifique se a bomba para.

-Verifique no funcionamento se ocorre algum ruído, odor, vazamento ou vibração anormal. Caso de anormalidade procurar um assistente técnico autorizado.

-Verifique a calibragem do Tanque de pressão a cada três meses. Terá que ter de 20% a 30% a menos da pressão nominal de trabalho ou a pressão programada de trabalho.

7 – Avisos para manutenção

1. A manutenção do Sistema CONTROLPRESS OPIKE / . tem que ser executada por profissional autorizado ou pela fábrica.

2. Os clientes não podem alterar a configuração do sistema CONTROLPRESS OPIKE / . (parametrização, etc.). Caso contrário, nossa empresa não será responsável pelas consequências de funcionamento do equipamento ou da rede hidráulica.

3. O sistema CONTROLPRESS OPIKE / . tem que receber proteção contra intempéries. Sempre respeitar a temperatura limite do ambiente da casa de bomba, principalmente no verão. Tomar medidas anticongelantes no inverno. Obs: não deve usar materiais inflamáveis.

4. Se a bomba ficar por um longo tempo sem ser utilizada, favor, fechar as válvulas de bloqueio (sucção e recalque), drene toda a água e mantenha a bomba seca. Desligar a energia.

PONTOS PARA VERIFICAÇÃO EM CASO DE FALTA D'ÁGUA

	VERIFICAÇÃO	COMENTÁRIO / SOLUÇÃO
1	Verifique o nível de água no reservatório que alimenta o equipamento	✦ Se o nível estiver muito baixo o sistema de proteção corta o funcionamento das bombas a fim de evitar a entrada de ar no sistema. ✦ Verifique se o padrão de água da Copasa está fechado, se a bóia mecânica que regula a entrada de água está travada ou quebrada ou se informe se faltou água da rua por um longo período. ✦ Dependendo do consumo médio do condomínio será preciso a reposição do reservatório usando caminhão pipa a fim de se reequilibrar o sistema de forma rápida.
2	Verifique no quadro de distribuição do condomínio se o disjuntor referente ao sistema de bombas está armado	✦ Pode ter havido alguma problema de sobrecarga ou intervenção de pessoa inadvertida , deixando o sistema de bombas sem energia.
3	Verifique no quadro de disjuntores estão OK.	✦ Picos de energia ou curtos elétricos em pontos da rede elétrica podem desarmar os disjuntores.

CÓDIGOS DE PROTEÇÃO / FALHA

Nº	PROBLEMA	CAUSA DO PROBLEMA	SOLUÇÃO
1	E01	[Baixa tensão] Tensão de Entrada mais baixa que 130V (01 fase) / 245V(03 fases) ou falta de energia.	1. Subir a tensão para 180V (1 fase) / 310V (3 fases), a falha será removida automaticamente. 2. Instalar um estabilizador de tensão
2	E02	[Alta tensão] Tensão de Entrada mais alta que 280V (01 fase) / 465V(03 fases)	1. Diminuir a tensão para 280V (1 fase) / 465V (3 fases), a falha será removida automaticamente. 2. Instalar um estabilizador de tensão
3	E03	Falha no sensor de pressão	1. Desligar a energia, desconectar e conectar o plugue do sensor de pressão. 2. Verificar terminais de conexão na placa de controle 3. Mudar o cabo de conexão 4. Trocar o sensor de pressão
4	E04	[Módulo inversor com temperatura alta]	1. Reduzir temperatura do inversor manter abaixo de 80°C 2. Instalar a bomba em local com ventilação
5	E08	[Sem fase / Sobre Corrente] a. Rotor travado b. Mal conexão entre motor e controlador c. Resistência trifásica da bomba está desequilibrada devido ao movimento do motor. d. motor sem fase	1. Destravar rotor, trocando voluta quebrada, limpando ferrugem e ou interior da bomba 2. Verificar e trocar conexão entre motor e controlador
6	E09	[corrente alta e sobrecarga] 1. Sobrecarga 2. Interferência eletromagnéticas 3. Conexão ruim entre motor e controlador 4. Queima do Controlador	1. Verificar e resolver a sobre carga do motor 2. Interferência do ambiente externo 3. Verificar e trocar a conexão entre motor e controlador 4. Trocar o controlador
7	ERR	Falha na transmissão da pressão	1. verificar e trocar conexão 2. trocar o transmissor
8	P01	[Alerta falta de água] 1. A bomba tem pressão de trabalho com flutuação errônea. 2. Pressão mais baixa do que setado parâmetro b03. 3. Saída com bitola maior do que necessário ficultra manter a pressão. 4. Escassez de água	1. Setar o parâmetro do b05 para 01 2. Reduzir o valor setado no b03 ou limitar o fluxo de saída. 3. Trocar a tubulação da sucção para uma bitola maior. 4. Aguardar o retorno da água.
9	E13	Falha na comunicação entre display e controlador	Verificar terminais de conexão das placas.

GARANTIA

- 1) Os equipamentos de pressurização **CONTROLPRESS** tem garantia de 12 meses (3 meses de garantia legal assegurada pela legislação vigente + 9 meses pela empresa Graça Comércio e Representações Ltda).
- 2) A garantia passa a contar à partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda que deve ser apresentada junto quando da solicitação .
- 3) A garantia cobre defeitos de fabricação da motobomba, controlador e demais peças usadas em sua fabricação , não cobrindo mal uso , mal dimensionamento, problemas elétricos na rede de alimentação ou danos causados por transporte, deslocamentos, eventos da natureza ou intervenção de pessoa não qualificada.
- 4) A garantia compreende a substituição de peças danificadas e mão de obra em reparo do equipamento para defeitos de fabricação devidamente constatados pelo fabricante ou assistentes autorizados.
- 5) Produto que adulterado, violado, danificado ou aberto por pessoa não autorizada pelo fabricante durante o período de garantia fica automaticamente em descoberto pela mesma.
- 6) A garantia não cobre peças sujeitas á desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como sêlos mecânicos, rolamentos, manômetro, uniões e registros.